

# MAXX Magic S

## ĀRKĀRTĪGI LABI MITRINOŠS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

Klimatam draudzīgi risinājumi, kas novērš atkritumus un aizsargā cilvēkus un planētu.

### Veiktspēja

- ▲ Ļoti iedarbīgs produkts daudzām tīrāmajām zonām, tostarp arī industriālajai tīrīšanai.
- ▲ Ātri notīra netīrumus un taukus.

### Efektivitāte

- ▲ Efektivitāte zemā koncentrācijā (no 0,1 %), tā optimizējot tīrīšanas izmaksas.
- ▲ Palielina intervālu starp profilaktiskās apkopes reizēm un sniedz izcilus tīrīšanas rezultātus, it īpaši tīrot tādas porainas virsmas kā neglazētas flīzes intensīvi izmantotās vietās.
- ▲ Neliela putošana, lai varētu veikt tīrīšanu gan ar mašīnu, gan manuāli.

### Drošība

- ▲ Nav nepieciešama papildu apmācība par drošību un papildu IAL.
- ▲ Krāsu kodējums skaidrai lietošanas veida identificēšanai.
- ▲ Materiāliem nekaitīgā formula ļauj to izmantot uz gandrīz visām ūdensizturīgajām cietajām virsmām.
- ▲ Sertificēts atbilstoši DIN 18032

### Ilgtpējība

- ▲ Samazina ar ražošanu un transportēšanu saistītās CO2 emisijas par apm. 60 %\*.
- ▲ Samazina atkritumu daudzumu par apm. 50 %\*.

\* Novērtējot MAXX Magic S 1 l ar 0,1 % atšķaidījumu salīdzinājumā ar pielīdzināmu Ecolab produktu 1 l standarta iepakojumā ar 0,25 % atšķaidījumu.

**ECOLAB®**

## Norādījumi par lietošanu




1. Skatiet detalizētu informāciju par lietošanu higiēnas plānā un uz produkta etiķetes.



recommended


2. Rīkojoties ar produktu, valkājiet atbilstošu aizsargapģērbu.




3. Sagatavojiet tīrīšanas šķīdumu spainī vai skrubera-žāvētāja tīrā ūdens tvertnē. Atkarībā no piesārņojuma pakāpes pievienojiet 10-100 ml **MAXX Magic S** uz katriem 10 l ūdens. Profilaktiskai tīrīšanai parastas piesārņojuma pakāpes apstākļos sajauciet 25 ml **MAXX Magic S** ar 10 l auksta ūdens. Grīdas segumu ar dispersijas pārklājumu tīrīšanai izmantojiet ne vairāk kā 1,5 %.



4. Manuālai grīdas tīrīšanai iesakām šo produktu izmantot kopā ar Ecolab mikrošķiedras lupatu sistēmām grīdas mazgāšanai.



5. Noslaukiet virsmu un ļaujiet nožūt. Piesārņojuma izplatīšanās novēršanai iesakām **MAXX Magic S** izmantot kopā ar polifix® mikrošķiedras drāniņām.



6. Nav jānoskalo.

## Īpašas piezīmes

- ▲ Nepieciešams tikai neliels daudzums produkta salīdzinājumā ar parastajiem produktiem. Pareizas devas izmantošana samazina izmaksas un ietekmi uz vidi. Turiet bērniem nepieejamā vietā.
- ▲ Pirms lietošanas pārbaudiet materiālu saderību nelielā, neuzkrītošā zonā.
- ▲ Tīrot grīdu, izlieciet brīdinājuma zīmes "Uzmanību, slapja grīda" un atstājiet tās līdz brīdim, kad virsma ir pilnīgi nožuvusi.
- ▲ **Tikai profesionālai lietošanai.** Drošības datu lapu profesionālie lietotāji var saņemt pēc pieprasījuma.

## Drošības informācija

- ▲ Nesajauciet ar nekādiem citiem produktiem.
- ▲ Papildu informāciju un drošības noteikumus skatiet uz produkta etiķetes un drošības datu lapā.

## Uzglabāšanas apstākļi

- ▲ Glabājiet 0-40 °C temperatūrā un tikai aizvērtā oriģinālajā tvertnē.

## pH vērtība

|   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|----|----|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|----|----|----|----|

## Iepakojuma izmērs

| Produkts     | Preces Nr.         | Iepakojuma izmērs |
|--------------|--------------------|-------------------|
| MAXX Magic S | 9107710<br>9107730 | 12 x 1 l          |
| MAXX Magic S | 9107750            | 2 x 5 l           |

Worldwide Headquarter  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
1.800.35.CLEAN

European Headquarter  
Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2024 Ecolab USA Inc. All rights reserved. MAXX Magic S\_LV-Iv\_10DEC24